

HP110

Teknisk manual

2024-02-24\HP

Indhold

1) Stik forbindelser	2
2) Sekvensbeskrivelse	3

1) Stik forbindelser

Pos.	Type	Funktion
A1	Forsyning: +12V	
A2	Out1: 2.9 Amp	
A3	Out2: 2.9 Amp	
A4	Out3: 2.9 Amp	.
A5	Out4: 2.9 Amp	.
A6	Out 5: 25 Amp	
A7	Out 6: 25 Amp	
A8	Motor 2 +	Motor 2 med PWM Slow Start/Stop
B1	Motor 1 +	Motor 1 med PWM Slow Start/Stop
B2	Forsyning +12V	
B3	Forsyning +12V	
B4	Input 5 (+12v)	.
B5	Input 6 (+12V)	
B6	TxD/RS485	<i>Til kommunikation med andre enheder</i>
B7	RxD/RS485	<i>Til kommunikation med andre enheder</i>
B8	Motor 2 -	Motor 2 med PWM Slow Start/Stop
C1	Motor 1 -	Motor 1 med PWM Slow Start/Stop
C2	Input 1 (+12V)	(Kan kobles til Namur føler - Induktiv aftaster)
C3	Input 2 (0V/+12)	<i>Low side/High side Input</i>
C4	Input 3 (+12V)	
C5	Input 4 (+12V)	
C6	Stel -	
C7	Stel -	
C8	Stel -	

2) Sekvensbeskrivelse

Efter Ønske